

# ZOOM H2

Le Zoom H2 doit être équipé de sa coque plastique de protection ainsi que de sa bonnette noire (protection contre le vent ou les «pop» de la voix)



1. Allumez le Zoom H2 (bouton "Power")  
Si l'appareil n'est pas pourvu de piles en état de fonctionnement, raccordez l'adaptateur secteur à la "Prise d'alimentation" du Zoom H2



2. Mettre le casque sur la prise «Phones»

## ENREGISTREMENT

1. Sélectionnez le mode de fonctionnement «Surround 2CH» à l'aide des flèches



2. Appuyez une fois sur le bouton rouge (REC) : Le zoom H2 est en attente d'enregistrement ...

3. Contrôlez ce que vous enregistrez à l'aide de votre casque, mais attention le volume d'écoute (contrôle au casque) est différent du volume réel d'entrée du micro, donc n'oubliez pas de le vérifier sur le **vu-mètre**.



Testez votre niveau sonore en parlant et vérifiez que les barres de niveaux atteignent en moyenne entre -12 et -6db (si trop fort ou trop faible, le bouton «Mic Gain L/M/H» permet de réduire ou augmenter le niveau sonore) (La petite led rouge «Mic active» ne doit pas clignoter, ceci indique que le son sature)

6. Pour activer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton rouge «REC» (le compteur de temps défile).

7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton rouge «REC».  
ATTENTION avant d'éteindre le Zoom H2, il faut attendre que le sablier soit disparu

